


SLIK TESTER DU SENSORPUNKT

Alle sensorpunkter må testes minst 2 ganger i året. Bruk litt vann på en klut, og Waterguard stenger vanntilførselen.



Legg en fuktig klut inntil en av sensorpunktene (merket med rødt på bildet). Lyset på trådløs sensor vil blinke rødt.



Dersom sensortape er montert, test sensortapen ved å legge en fuktig klut på sensorpunktene. Lyset på trådløs sensor vil blinke rødt.



Kontroller at sentralenheten indikerer lekkasje. Lydsignal vil også aktiveres. Trykk på RESET knappen på sentralenhet og gjennomfør ny test på de andre sensorene.

SLIK BYTTER DU BATTERI I SENSOR

Vi anbefaler at batterier i trådløs sensor byttes hvert 5. år.



Fjern sensor fra veggfeste. Vipp opp deksel på baksiden.



Ta ut batteriene og sett inn nye (type AA). Trykk på testknappen (merket med rødt på bildet) og sjekk at lampen merket A blinker grønt. Lukk deksel.



Utfør test av sensor:

Legg en fuktig klut inntil et av sensorpunktene eller fukt fingeren og trykk på et av sensorpunktene.